

Méthodes de réparation >

Réinitialisation du toit ouvrant

Une alimentation électrique permanente est nécessaire pour le fonctionnement des systèmes électroniques. Après tout rebranchement de la batterie, mettez le contact et attendez 1 minute avant de démarrer.

- Placez la commande en position entrebâillement maxi.
- Maintenez appuyée la commande jusqu'au moment où le toit commence à se refermer, après la position entrebâillement maxi.
- Relâchez la commande, puis avant six secondes, vous devez réinitialiser l'antipincement.

Pour cela :

- Maintenez appuyée de nouveau la commande pendant que le toit s'ouvre, puis se ferme totalement.
- Relâchez la commande.
- Attendez au moins trois secondes, puis placez la commande en position fermeture.
- Attendez au moins dix secondes avant de couper le contact.

Réinitialisation des lève-vitres

Une alimentation électrique permanente est nécessaire pour le fonctionnement des systèmes électroniques. Après tout rebranchement de la batterie, mettez le contact et attendez 1 minute avant de démarrer.

- Relâchez la commande et tirez-la de nouveau jusqu'à la fermeture complète.
- Maintenez encore la commande pendant environ une seconde après la fermeture.
- Appuyez sur la commande pour faire descendre automatiquement la vitre.
- Une fois la vitre en position basse, appuyez de nouveau sur la commande pendant environ une seconde.

Réinitialisation de l'indicateur de maintenance

Cette opération est à effectuer après chaque révision de la façon suivante :

- Coupez le contact.
- Appuyez sur le bouton (1) et maintenez-le enfoncé.
- Mettez le contact.
- Maintenez le bouton (1) enfoncé pendant 10 secondes.



Selon les montages, l'afficheur peut indiquer **0**, "**0000.0**" ou = **0** et la clé de maintenance disparaît.