

# GRAISSAGE ENTRETIEN

## PEUGEOT 807 - CITROËN C8 (06/2002 ⇨)

### GRAISSAGE

#### REMARQUES

- A-** Fréquences des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B-** En période d'hiver et pour une utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre les vidanges.
- C-** Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec du liquide de refroidissement permanent (50% d'eau distillée et 50% d'antigel pur protège jusqu'à -38%).

#### ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

- Avec quelques gouttes d'huile moteur :**
- timonerie de frein à main,
  - gaine de commande de capot,
  - verrouillage de capot,
  - boîtier de fermeture de capot,
  - compas.
- Avec de l'huile fluide :**
- charnières : portes, capot, porte de hayon,
  - serrures.

Organes	Fluides recommandés	Fréquences(km)	
		Vérifications	Vidange
Moteur essence	ACEA A3-98 ou API SJ	1000	30000*
Moteur Diesel	ACEA B3-98 ou API CF	1000	20000*
Circuit de refroidissement	Glysantin G33 ou Revkogel 2000	1000	-
Boîte mécanique	ESSO GEAR OIL 70W80 ou TOTAL TRANSMISSION BV 70W80	60000	-
Boîte automatique	ESSO ATF 4HP20/AL4	60000	-
Embrayage	DOT4	30000/20000	-
Freins	DOT 4	30000/20000	tous les 2 ans
Direction	TOTAL FLUIDE DA	30000/20000	-
Circuit de climatisation	R134a	tous les 2 ans	-
* ou tous les 2 ans			
Remplacement (essence/Diesel) :			
Filtre à huile .....	à chaque vidange		
Filtre à carburant .....	-/60000		
Filtre à air .....	60000		
Filtre à pollen.....	30000/20000		
Bougie d'allumage .....	60000		
Courroie de distribution .....	120000/160000 ou tous les 10 ans		
* ou tous les 2 ans			

### CAPACITÉS (l)

- Réservoir à carburant ..... **80**
- Huile moteur/filtre à huile :
  - moteur essence avec filtre à huile .... **4,25**
  - moteur Diesel avec filtre à huile ..... **4,75**
- Circuit de refroidissement :
  - 2.0 avec BVM ..... **7,0**
  - 2.0 avec BVA et 2.2 ..... **7,2**
  - 2.0 HDI ..... **10,0**
  - 2.2 HDI ..... **11,3**
- Boîte mécanique :
  - BE4 ..... **1,90**
  - ML5 ..... **2,1**
- Boîte automatique(après vidange) ..... **4,5**
- Direction assistée ..... **1,30**
- Climatisation ..... **600 ± 25**

### POUR FACILITER LE SERVICE

Organes	Emplacement
Capot moteur	soulever le cache situé à l'entrée de porte AVG et tirer la commande vers le haut, loquet de sécurité en dessous du monogramme de capot
Bouchon de carburant	Aile ARG
Jauge à huile moteur	A l'avant D du moteur
Lave-glace, embrayage, D.A et refroidissement	A l'avant D du moteur
Freins	A l'arrière G du moteur

### JANTES ET PNEUS

Pneumatique	205/65 R 15	215/65 R 15
Jante	6,5 J 15	6,5 J 15
Pressions (bars) AV/AR		
• normale	2,5/2,5	2,4/2,4
• maxi	2,5/3,2	2,4/3,00
• secours	3,2	3,2