

(/?p=2&sp=0)

Données techniques >

Implantation de la prise de diagnostic

La prise diagnostic est située au dessus du calculateur d'habitacle et est accessible après avoir retiré le volet d'accès de la boîte à fusibles.

